

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.


NOTE: Due to the height of the 1639 fixture it requires additional mounting support at the top of the fixture. This is accomplished by using two self tapping screws located near the top of the fixture illustrated in drawing 2.

1. Prepare mounting strap (A) by threading 1" nipple (C) into the center hole of the mounting strap (A), approximately 1/4" - see Drawing 1.
2. Attach mounting strap (A) to junction box (J) using two screws (B) not provided.
3. Attach the fixture to the wall by first unthreading the two screw (1) from the bottom lens cover (2) and remove lens cover.
4. Then slip the fixture's center hole (E) and secure in place by threading the hex nut (F) onto nipple (C).
5. Now remove the two top screws (4) from the top plate (5), then lift top plate with caution not to damage the wires connected to the top socket. Let top plate (5) hang off the side of the fixture.
6. Now using a marking tool, mark location of top mounting holes (H) - see Drawing 2.
7. Now remove fixture from wall by following steps 5 and 4 in reverse order.
8. Pilot holes can be drilled at marked locations on wall using a 1/16" (1.5mm) for the self tapping screws that will be used to mount the top of the fixture.


Safety Warning: read wiring and grounding instructions (I.S. 18) and any additional directions, Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

1. To attach top of fixture to wall slip spacer (6) between wall and back of fixture, and align with top mounting hole (H), then slip self tapping screw (7) through hole (H) and spacer (6).
2. Now using a wrench, thread self tapping screw (7) into wall until screw is snug.
3. Now replace top plate (5) using screws (4) removed earlier.
4. To complete assembly replace bottom plate (2) using screws (1) removed earlier.

NOTE: LED VERSION OF FIXTURE DOES NOT REQUIRE LAMPING.



Drawing 2 - Fixture Installation



▼ empezar aquí

1. Allez dans un endroit où vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et le verre de carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

NOTA: Debido a la altura de la fijación 1639 que requiere adicional soporte de montaje en la parte superior del aparato. Esto se logra mediante el uso de dos tornillos auto perforantes, situados cerca de la parte superior del aparato se ilustra en el dibujo 2.

1. Prepare correa (A) enroscando 25.4mm pezón (C) en el orificio central de la cinta de montaje (A), aproximadamente 6.35mm de montaje - vea el dibujo 1.
2. Acople correa (A) a la caja de conexiones (J), utilizando dos tornillos (B) no previstos de montaje.
3. Conecte la fijación a la pared por primera desenroscar los dos tornillos (1) de la cubierta de la lente inferior (2) y retire la tapa de la lente.
4. A continuación, deslizar el orificio central del aparato (E) y seguro en su lugar enroscando el la tuerca hexagonal (F) en el niple (C).
5. Ahora quite los tornillos superiores de remolque (4) de la placa superior (5), a continuación, levante la placa superior con precaución de no dañar los cables conectados a la toma de la parte superior. Deje que la placa superior (5) colgar a un lado de la lámpara.
6. Ahora, utilizando una herramienta de marcado, marque la ubicación de los agujeros de montaje superiores (H) - ver dibujo 2.
7. Ahora quite aparato de la pared siguiendo los pasos 5 y 4 en orden inverso.
8. agujeros piloto pueden ser perforados en ubicaciones marcadas en la pared utilizando un "(1,5 mm) 1/16 para el tornillos de rosca que se utilizarán para montar la parte superior de la luminaria.

Advertencia de seguridad: cableado leer y las instrucciones de conexión a tierra (I.S. 18), e instrucciones adicionales, Cortar el suministro eléctrico durante la instalación. Si se necesita un nuevo cableado, consulte a un electricista cualificado o de las autoridades locales para los requisitos del código.

1. Para fijar la parte superior de la fijación a la pared de deslizamiento espaciador (6) entre la pared y la parte posterior del aparato, y alinearse con orificio de montaje superior (H), luego deslizar tornillo auto perforante (7) a través del orificio (H) y el espaciador (6).
2. Ahora, utilizando un auto hilo llave tocando tornillo (7) en la pared hasta que el tornillo quede ajustado.
3. Ahora sustituir la placa superior (5) con los tornillos (4) que se retiró antes.
4. Para completar el montaje reemplazar la placa inferior (2) con los tornillos (1) que se retiró antes.

NOTA: EI LED VERSIÓN DE ARTEFACTO NO REQUIERE LAMPING.

▼ commencez ici

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale fixture y el vidrio de la caja.
3. Revisar cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

NOTE: En raison de la hauteur de l'appareil 1639 il besoin supplémentaire support de montage dans la partie supérieure de l'appareil. Ceci est accompli à l'aide de deux vis autotaraudeuses situés près du haut de l'appareil illustré dans le dessin 2.

1. Préparer sangle (A) en enfilant une 25.4mm mamelon (C) dans le trou central de la sangle de montage (A), environ 6.35mm de montage - voir schéma 1.
2. Fixez sangle (A) à la boîte de jonction (J) avec deux vis (B) non prévus de montage.
3. Reliez l'appareil au mur en premier dévissant les deux vis (1) à partir du cache de l'objectif de fond (2) et retirer le couvercle de la lentille.
4. Glissez ensuite le trou central de l'appareil (E) et fixez en place en vissant le écrou hexagonal (F) sur le mamelon (C).
5. Maintenant, enlevez les vis supérieures de remorquage (4) de la plaque supérieure (5), puis soulevez la plaque supérieure avec prudence pour ne pas endommager les fils connectés à la prise supérieure. Laissez la plaque supérieure (5) pendre sur le côté de l'appareil.
6. Maintenant, en utilisant un outil de marquage, marque l'emplacement des trous de fixation supérieurs (H) - voir schéma 2.
7. Maintenant retirer projecteur du mur en suivant les étapes 5 et 4 dans l'ordre inverse.
8. trous pilotes peuvent être percés à des endroits marqués sur le mur en utilisant un "(1,5 mm) 1/16 pour l'auto vis qui seront utilisés pour monter en haut de l'appareil de taraudage.

Avertissement de sécurité: câblage lire et instructions de mise à la terre (I.S. 18) et les instructions supplémentaires, couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage n'est nécessaire, consulter un électricien qualifié ou les autorités locales pour les exigences du code.

1. Pour fixer haut de montage au mur glissement entretoise (6) entre le mur et l'arrière du luminaire, et aligner avec le trou de montage supérieur (H), puis glisser vis autotaraudeuse (7) dans le trou (H) et l'entretoise (6).
2. Maintenant, en utilisant une auto de fil de clé taraudage de vis (7) dans le mur jusqu'à ce que la vis est bien serrée.
3. Maintenant, remplacez la plaque supérieure (5) à l'aide des vis (4) retirées précédemment.
4. Pour terminer l'assemblage remplacer plaque de fond (2) à l'aide des vis (1) retirées précédemment.

REMARQUE: VERSION DE LED FIXTURE EXIGE PAS LAMPING.